

■ PC Tool と Meopad 本体のアップデート方法



アップデートの準備 PC と Meopad の接続確認

No.1

Meopad とコンピュータの接続を確認します。

PC Tool を起動する前に、Meopad 本体とコンピュータが USB ケーブルで接続されていることを確認してください。また、アップデートは WEB 経由で行いますので、Internet に接続できる環境をご確認下さい。

[ご注意]

Meopad をコンピュータに接続すると、Meopad は「接続中の表示」に切り替わり、コンピュータ上では「外部記憶装置」として認識されます。その際表示されるポップアップはここでは使用しませんので、キャンセルして下さい。




PC Tool の起動と、更新作業の開始

No.2

更新情報の確認をします。

PC Tool を起動し、更新ボタン  をクリックします。更新情報があった場合、画面に該当内容が表示されます。

今回は、PC Tool と Meopad 本体の更新を同時に行いますので、全ての更新項目にチェックをつけ、 をクリックし、アップデートを開始します。



完了通知が現れたら  をクリックします。これで PC Tool 側での作業は終了です。



Meopad 本体のアップデート作業

No.3

PC から安全に取り外し、Meopad 側の更新作業を行います。

PC Tool トップ画面右上の  をクリックすると「ハードウェアの取り外し」確認画面が開きますので、 をクリックし、コンピュータから Meopad を安全に取り外します。取り外した Meopad は「No.2」で行ったプログラムの更新により、自動的にアップデート～再起動を行います。この間、Meopad 本体側には一切触れません。

完了すると、Meopad は通常画面に戻ります。これで Meopad アップデート作業は終了です